

■ 外观







主要性能参数							
额定功率	100W		120W	150W		200W	
工作电压	AC85~265V 50/60Hz		额定电压		220V		
使用环境湿度	≦90%		工作温度		-20°C~+45°C		
防触电保护等级	Ⅱ类						
外壳防护等级	I P 65						

安装要求及维护

- 1、首先整理灯县配套用的各种零部件和附件。
- 2、安装前必须先切断电源。
- 3、把灯具固定在牢固的安装面上。
- 4、将灯具正确接线: 棕色线接"火线"、蓝色线接"零线"、黄绿双色线接"地线"。
- 5、最后接通电源点亮。

■ 注意:

- 1、LED产品特性上,尽管是同一类型的产品但是每个产品的光色和亮度是有差别的, 经过数年的研究这种差别不断减小,但是也不能完全没有,这点希望您体察。
- 2、安装的时候请仔细确认被安装的表面是否能承受此器械的重量。
- 3、LED点灯的时候,主体有热量,这不属于异常。
- 4、LED使用寿命: 25000-5000小时。

关于安全的一些注意事项:


- 1、该产品宜在-20°C~+45°C的温度环境中使用,如果高温下使用,会降低其寿命,造成火灾。
- 2、灯具不能被隔热材料衬垫或类似材料盖住。
- 3、如果灯具的外部线缆或电源的线缆被损坏,应该由制造商或者经授权的代理商更换,以免发生触电危险注意事项。
- 4、此灯具的光源是不可替换的, 当光源到其寿终时, 应替换整个灯具。
- 5、注意安全,不要长时间直观LED灯。
- 6、在安装检查或施工的时候,请切断电源,若不切断,有可能造成触电的危险。





■ 安装图

模式1: 加油站灯的吸顶式安装方式

- A.根据支架孔的距离,固定两颗M10的螺丝在天花板上
- B.把支架固定到螺丝位置,用螺帽拧紧
- C.把灯装到支架上
- D.接线







模式2: 加油站灯的嵌入式安装方式

- 1.在天花上开一个340*340㎜的开孔。
- 2.把LED灯倾斜放在天花板上,并暂放到开孔的一边接好AC输入线。
- 3.将安装框用边条和螺丝固定在天花板的开孔内,上下距离调整为T,使之卡紧天花开孔处。
- 4.把暂放在一边的LED灯移至开孔位置,安装完成。

